

T343 - Kytkenäkello 230V digitaalinen DIN-kiskoon asennettuna

Hyvät asiakkaat,

Kiitos luottamuksesta ja tämän tuotteen ostamisesta. Tämä käyttöohje sisältyy tuotteen mukana. Se sisältää tärkeitä ohjeita tuotteen käyttöönottoa ja käyttöä varten. Jos annat tuotteen eteenpäin muille henkilöille, varmista, että annat myös heille tämän käyttöohjeen. Säilytä tämä käyttöohje, jotta voit lukea sen milloin tahansa uudelleen!



Kuvaus: TÄRKEÄÄ

Älä liitä laitetta, jonka kuormitus ylittää 16 ampeeria. Jos ajastin on puhdistettava, irrota se pistorasiasta ja pyyhi ajastin kuivalla liinalla.

ÄLÄ UPOTA AJASTINTA VETEEN TAI MUUHUN NESTEeseen.

Lämmittimiä ja vastaavia laitteita ei saa koskaan jättää ilman valvontaa käytön ajaksi. Valmistaja suosittelee, että tällaisia laitteita ei liitetä ajastimiin.

TULOSTEIDEN KUVAUS

- RESET: Tyhjentää kaikki muistissa olevat tiedot, myös nykyisen kellonajan ja kaikki ohjelmat.
- CLOCK: Aseta nykyinen kellonaika yhdessä WEEK, HOUR, MINUTE -painikkeiden kanssa. Valitse 12- tai 24-tuntinen tila yhdessä TIMER-painikkeen kanssa. (ajastin). Aktivoi kesäaika-toiminto yhdessä MANUAL-painikkeen kanssa.
- AJASTIN: Ohjelma-asetukset yhdistettynä WEEK, HOUR, MINUTE painikkeisiin. Valitse 12- tai 24-tuntinen tila yhdessä CLOCK-painikkeen kanssa.
- MANUAALI: Ajastimen toimintatilojen valinta.
- WEEK: Aseta viikko yhdessä CLOCK- tai TIMER-painikkeen kanssa.
- HOUR: Aseta tunti yhdessä CLOCK- tai TIMER-painikkeen kanssa.
- MINUUTTI: Aseta minuutti yhdistettynä CLOCK- tai TIMER-painikkeeseen.
- RST/RCL: Korvaa ohjelmat tai palauttaa korvattuja ohjelmia.
- LED-ilmaisin: näyttää lähtötehon tilan. Kun merkkivalo on päällä, näytössä näkyy teho. Jos merkkivalo ei pala, lähtötehoa ei ole käytettävissä.

YLEISET TIEDOT

- 10 ON/OFF-ohjelmaa 1 minuutin porrastuksella.
- Lähtö-LED-ilmaisin.
- Näyttää sekunnit.
- Valinnainen manuaalinen päälle/pois.
- Valittavissa oleva 12/24 tunnin tila.
- Kesäaika-toiminto.
- Saatavilla on 16 päivä- tai päiväyhdistelmää seuraavasti:

MA
TI
TI
KE
KE
TO
TI
PE

PE
LA
SU
SU
MA, TI, KE, TO, PE, PE, LA, SU, SU

MA, TI, KE, KE, TO, PE, PE
SO, NO
MA, TI, KE, TO, PE, PE,
LA MA, KE, PE, SU
TI, TO, PE,
LA MA, TI,
KE, TO,
PE, PE, LA,
SU
MA, KE, PE, PE, SU

Turvallisuus:

- Turvallisuus- ja hyväksyntäsyistä (CE) tuotteiden mielivaltainen uudelleenrakentaminen ja/tai muuttaminen ei ole sallittua.
- Laite ei saa altistua äärimmäisille lämpötiloille (< -10°C / > +50°C), voimakkaalle värinälle tai raskaalle mekaaniselle kuormitukselle.
- Tämä tuote ei ole lelu, eikä se kuulu lasten käsiin. Lapset voivat niellä laitteen osia tai vahingoittaa itseään.

Käyttö:

ENSIMMÄISET TOIMINNOT

1. Kytke ajastin kytkentäsääntöjen mukaisesti normaaliin 230 V:n verkkoon ja kytke virtalähde päälle. Lataa vara-akku noin 10 minuutin ajan.
2. Poista kaikki nykyiset tiedot latauksen jälkeen painamalla RESET-painiketta terävällä esineellä, kuten kynällä tai lyijykynällä.
3. Ajastin on nyt käyttövalmis.

NYKYISEN KELLONAJAN ASETTAMINEN

1. Pidä CLOCK-painiketta painettuna samalla kun painat WEEK-painiketta, kunnes näyttöön tulee todellinen päivä. Jatka HOUR- tai MINUTE-painikkeen painamista, kunnes näyttöön tulee todellinen tunti tai minuutti. WEEK-, HOUR- tai MINUTE-painikkeita voidaan pitää alhaalla asetusten asettamisen aikana, kun halutaan siirtyä nopeasti eteenpäin.
2. Vapauta molemmat painikkeet asetusten loppuun saattamiseksi.
3. Jos haluat nollata virheellisen kellonajan, toista yllä olevat vaiheet.

OHJELMA-ASETUKSET

VINKKI: Varmista, että ohjelmat varmistavat, että asetukset eivät ole päällekkäisiä, erityisesti silloin, kun käytät estovaihtoehtoa. Jos on päällekkäisiä ohjelma-asetuksia, kytkemällä päälle- tai

ajastin kytkeytyy pois päältä ohjelman ajan, ei ohjelman numeron mukaan. OFF-ohjelma on ensisijainen ON-ohjelmaan nähden.

1. Paina ja vapauta TIMER-painike. Näytössä näkyy 1ON -: -. Ensimmäinen käynnistysasetus voidaan nyt tehdä.
2. Paina WEEK-painiketta asettaaksesi päivän tai päiväkokonaisuuden. Aseta aika painamalla painiketta

TUNTI MINUUTTI.

3. Paina TIMER-painiketta uudelleen, jotta ensimmäinen virrankytkentäasetus saadaan valmiiksi ja ensimmäinen virrankatkaisuasetus käyttöön. LCD-näytössä näkyy 1OFF -: -. Toista vaihe 2 ensimmäisen sammutusasetuksen loppuunsaattamiseksi.
4. Paina TIMER-painiketta uudelleen ensimmäisen virrankatkaisuasetuksen loppuun saattamiseksi ja siirryksesi toiseen virrankatkaisuasetukseen. Toista vaiheet 2 ja 3 ohjelmoidaksesi loput asetukset. Paina TIMER-painiketta ja pidä sitä painettuna 2

sekunnin ajan siirtyäksesi pikatoimintoon.

5. Kun asetukset on tehty, paina CLOCK-painiketta. Ajastin on käyttövalmis.

ESIMERKKI: Ajastin käynnistyy joka päivä klo 17:15 ja sammuu klo 22:30.

a) Paina TIMER-painiketta kerran ja vapauta se. LCD-näytöt 1ON -: -.

b) Paina WEEK, kunnes nestekidenäytössä näkyy "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU".

- c) Paina HOUR, kunnes nestekidenäytössä näkyy 5:00PM tai 5:00PM.
- d) Paina MINUTE-painiketta, kunnes nestekidenäytössä näkyy 5:15PM tai 5:15PM.
- e) Paina TIMER-painiketta uudelleen ja vapauta se. LCD-näytöt 1OFF -: -.
- f) Toista vaiheet b, c ja d, kunnes nestekidenäytössä näkyy "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU", 22:30 tai 22:30.

AUTOMAATTINEN TAI MANUAALINEN ON/OFF-ASETUS

Toimintatiloja ei voi vaihtaa ohjelman asetusten aikana. Paina

MANUAL-painiketta näyttääksesi:

"ON" - kytketty laite pysyy päällä.

"OFF" - kytketty laite pysyy pois päältä.

"AUTO" - liitetty laite noudattaa ohjelmoitua ajastinasetusta.

Huomautus: Kun tila vaihdetaan tilasta "ON" tilaan "AUTO", ajastin säilyttää "ON"-asetuksen, kunnes

seuraavaa ajastinohjelmaa ei suoriteta.

12/24 TUNNIN TILA

Paina CLOCK- ja TIMER-painikkeita vaihtaaksesi kellonajan näyttöä 12- ja 24-tuntisen tilan välillä.

Huolto ja puhdistus

Tuote ei vaadi huoltoa. Käytä koteloa puhdistamiseen vain pehmeää liinaa, joka on kostutettu kevyesti vedellä. Älä käytä hankausaineita tai kemiallisia liuottimia (maalin ja lakan ohentimet), sillä ne voivat vahingoittaa tuotteen koteloa.

Kierrätys:

Elektroniikka- ja sähkötuotteita ei saa heittää kotitalousjätteeseen. Hävitä jäte tuotteen käyttöiän lopussa asianmukaisesti sovellettavien säännösten mukaisesti. Säästä ympäristöä ja osallistu sen suojeluun!

Takuu:

Tälle tuotteelle myönnetään 24 kuukauden takuu. Takuu ei kata vahinkoja, jotka jotka johtuvat väärästä käsittelystä, onnettomuudesta, kulumisesta, käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä tai kolmannen osapuolen tuotteeseen tekemistä muutoksista.