

Hyvä asiakas, kiitos, kun ostit tuotteemme. Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi, että käytät tätä tuotetta turvallisesti ja oikein. Opas auttaa myös välttämään väärinkäytön tai mahdolliset vauriot. Vältä laitteen väärää käsittelyä ja noudata aina sähkölaitteiden käytön periaatteita. Säilytä nämä ohjeet turvallisessa paikassa.

Kuvaus

• virtalähde: 230 V AC • -20°C - +50°C • suojausluokka: IP44 (ulkokäyttö ja sisäkäyttö) • kahdeksan eri valaisutilaa (vilkkuminen, valon sekoittaminen, himmennys jne.) • muistitoiminto - viimeksi käytetyn valotilan aktivoinnin jälkeen • ajastin 6h/18h - 6h kuluttua kytkemisestä laite sammuu ja käynnistyy automaattisesti uudelleen 18h kuluttua • sisä- ja ulkokäyttö

Varoitus

1. Pura ensin valot pakkauksesta ja avaa ne kokonaan ennen kuin kytket ne pistorasiaan ja päälle. Tämä estää liiallisen ylikuumentumisen ja mahdollisen tulipalon.
2. Nämä valot kuumenevat käytön aikana. Älä siis aseta niitä muiden lämmönlähteiden lähelle äläkä peitä niitä.
3. Älä käytä valoja, jos ne ovat vaurioituneet millään tavalla, esimerkiksi jos kaapeli on vaurioitunut tai jos on tapahtunut oikosulku tai korkea jännitepiikki.
4. Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta. Älä koskaan kytke valoja tai niiden osia sähköverkkoon tai muihin tuotteisiin.
5. Tuote on suojausluokan IP44 mukainen ja soveltuu ulkokäyttöön.
6. Puhdista valot kostealla liinalla ja irrota aina ensin sähköverkosta. Anna valojen kuivua kokonaan ennen niiden käyttöä.
7. Älä muokkaa johdotusta, sillä se voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon tai vamman.
8. Irrota valot sähköverkosta, kun niitä ei käytetä.
9. Tämä tuote ei ole lelu! Pidä poissa lasten ulottuvilta.
10. Suojele ympäristöä. Jos tuote ei ole enää käytettävissä, hävitä se sille tarkoitettussa keräyspisteessä. Älä hävitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.
11. Tuotetta saavat käyttää vain aikuiset. Vältä koti- ja tietokone-elektronikan läheisyyttä tai kosketusta niihin.

Valo/vilkkuvat tilat: yhdistelmät, aallot, sekvenssi, hidas valo, nopea vilkkuminen, hidas häipyminen, salama, tasainen. Tilat vaihdetaan ohjaimen painikkeella. Sisäänrakennettu muistisiru varmistaa, että viimeksi käytetty tila aktivoituu valojen syttymisen jälkeen.

Ajastin sytyttää ja sammuttaa valot automaattisesti. Käynnistä se painamalla painiketta pitkään virtalähteen päällä. Ajastimen aktivoinnista ilmoittaa painikkeen valo. Ajastin toimii seuraavasti. Aktivoinnin jälkeen valot kytketään päälle kuudeksi tunniksi. Tämän jälkeen valot ovat pois päältä kahdeksantoista tuntia ja tällä tavalla koko ajan, kunnes kytket ajastimen pois päältä.