MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU ST701D

PL PRODUKT: MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU ST701D

DANE TECHNICZNE:

Moc:	1200 W (dla źródeł żarowych) 300 W (dla świetlówek kompaktowych, źródeł LED)
Wykrywana prędkość ruchu:	0,6 – 1,5 m/s
Zakres natężenia światła:	3 - 2000 LUX
Pobór mocy:	0,9 W (podczas pracy)
Typ czujnika:	5,8 GHz CW, pasmo ISM;
Moc czujnika:	<0,2 mW
Zasilanie:	220-240 V / 50/60 Hz
Zasięg detekcji:	1-8 m
Kąt detekcji:	360°
Czas pracy:	min: 10 sec ± 3 sec; max: 12 min ± 1 min
Wysokość do instalacji:	2 - 6 m



Rysunek 1

Rysunek 2

INSTALACJA:
- odłącz zasilanie;
- podłącz przewody zgodnie ze schematem na rys.1;
- włącz zasilanie i przeprowadź test działania czujnika.

TEST CZUJNIKA:
- Ustaw pokrętłem czas (TIME) na minimum i czułość na światło (LUX) na maksimum i poczekaj około 30 sekund na przejście w stan działania.
- Lampa, do której jest podłączony czujnik powinna się zapalić/ co wykryciu ruchu w polu działania czujnika.
- Wyłącznik kołysowy ruchu w czasie działania lampy wyłącza cykl działania.
- Zmieniając ustawienia LUX, SENS i TIME możemy dostosować działanie czujnika do swoich wymagań.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli lampa podłączona do czujnika nie działa:
- sprawdź poprawność połączeń elektrycznych;
- sprawdź czy lampa jest sprawna;
- sprawdź czy ustawienia LUX odpowiadają warunkom otoczenia wyn.

Jeśli zasięg działania/ czułość jest za słaba:
- sprawdź czy na przeszkodzie w polu działania czujnika;
- sprawdź czy otwór poruszac się w polu działania czujnika;
- sprawdź czy czujnik jest zamontowany na odpowiedniej wysokości.

UWAGI:
- Przewody elektryczne muszą być podłączone zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi normami.
- Instalacji powinien dokonywać sprawniey elektryk.
- Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się czy zostało wyłączone główne zasilanie.
- Nie należy instalować czujnika w pobliżu źródeł ciepła, wy lotów klimatyzacyjnych, wentylatorów, kurtyn wytworzych spalin lub ruszamy, a także podczas opadów deszcz.
- Czujnik jest bardzo skuteczny, gdy obiekt mający wywołać działanie urządzenia oświetlenioweego porusza się w poprzek pola działania czujnika, a mniej skuteczny gdy obiekt porusza się w kierunku do lub od czujnika.

Czujnik nie wyłącza podłączonej lampy automatycznie:
- sprawdź czy nie ma czyjegoś ruchu w polu działania czujnika.
- sprawdź czy czujnik nie jest ustawiony na najdłuższy czas działania (TIME);
- sprawdź czy moc podłączonej lampy nie przekracza maksymalnego obciążenia czujnika.

Oznakowanie WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrzucie tak oznakowanych, pod koniec gwarancji, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być zakodowe dla środowiska naturalnego i otwartą ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania i/ odzysku / recyklingu /unieszkodliwiania.

CZ VÝROBEK: ČIDLO POHYBU ST701D

DANE TECHNICZNE:

Výkon:	1200 W (pro tepelné zdroje) 300 W (pro kompaktní zářivky/LED)
Vykrývaná rychlost pohybu:	0,6 - 1,5 m/s
Rozsah intenzity světla:	3 - 2000 LUX
Příkon:	0,9 W (během činnosti)
Typ čidla:	5,8 GHz CW, ISM;
Výkon čidla:	<0,2 mW
Napájení:	220-240 V / 50/60 Hz
dosah zachycení:	1-8 m
Úhel zachycení:	360°
Provozní doba:	min: 10 sec ± 3 sec; max: 12 min ± 1 min
Montážní výška:	2 - 6 m

MONTÁŽ:
- Odpojte přívod.
- Připojte kabely podle schématu na obr.1.
- Zapněte napájení a proveďte zkoušku činnosti čidla.

TEST ČIDLA:
- Nastavte dobu (TIME) na minimum a citlivost na světlo (LUX) na maximum, pokud zkoušku provádíte ve dne – obr.2.
- Po zapnutí se přístroj pohybuje 30 sekund pro přechod do provozního stavu.
- Světlo, ke kterému je čidlo připojeno, se musí rozsvítit po zjevení pohybu v detekčním poli čidla.
- Vykrytí dalšího pohybu v době rozsvíceného světla prodlužuje dobu činnosti.
- Změnou nastavení LUX,SENS a TIME můžete upravit činnost čidla podle svých potřeb.

POZNÁMKY:
- Elektrické kabely musí být připojené podle návodu a platných norem.
- Montáž musí provádět oprávněný elektrikář.
- Před připojením přístroje ze sítě, jistič by vypnut hlavní přívod.
- Neumožňuje čidlo v blízkosti tepelných zdrojů, (až) klimatizace, větrání, vyřívání spalin nebo sušiček, a také při dešti.
- Čidlo je účinnější, když se objekt, který má vyvolat zapnutí světla, pohybuje napříč detekčním polem čidla, a méně účinnější, když se objekt pohybuje směrem k čidlu nebo od něj.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Pokud nesvítí světlo připojené k čidlu:
- zkontrolujte správnost elektrického připojení;
- zkontrolujte jestli svítidlo funguje;
- zkontrolujte jestli nastavení LUX odpovídá světelným podmínkám.

Pokud je dosah činnosti/ citlivost příliš slabá:
- zkontrolujte jestli nejsou překážky v zorném poli čidla;
- zkontrolujte jestli se objekt pohybuje v detekčním poli čidla;
- zkontrolujte jestli je čidlo umístěno ve správné výšce.

Čidlo nevypíná automaticky připojené svítidlo:
- zkontrolujte jestli v detekčním poli čidla nedochází ke stálému pohybu;
- zkontrolujte jestli není čidlo nastaveno na nejdelší dobu činnosti (TIME);
- zkontrolujte jestli výkon připojeného světla nepřevyšuje maximální zatížení čidla.

Označení WEEE uvádí nutnost selektivního sběru použitého elektrického a elektronického vybavení. Takto označené výrobky není možno vyhazovat spolu s ostatním běžným odpadem. Takovéto výrobky mohou být škodlivé pro životní prostředí a výjadují zvláštní formu zpracování, recyklaci, recyklace a zneškodnění.

EN PRODUCT: MICROWAVE MOTION SENSOR ST701D

TECHNICAL DATA:

Power:	1200 W (for incandescent sources) 300 W (for luminous tubes, LED Lamps)
detected motion speed:	0.6 – 1.5 m/s
Light intensity range:	3 - 2000 LUX
Power consumption:	0,9 W (during operation)
HF System:	5,8 GHz CW, ISM band
Transmission Power:	<0,2 mW
Power supply:	220-240 V / 50/60 Hz
detection reach:	1-8 m
detection angle:	360°
Working time:	min: 10 sec ± 3 sec; max: 12 min ± 1 min
Installation height:	2 - 6 m

INSTALLATION:
- Disconnect the power supply.
- Connect the cables according to the diagram in Fig. 1.
- Switch on the power supply and perform the sensor test.

SENSOR TEST:
- Set the time (TIME) to the minimum and sensitivity to light (LUX) to the maximum if the test is carried out in daytime - fig. 2.
- After switching on the power supply, the device needs 30 seconds to enter the operation mode.
- The light the sensor is connected to should light after detecting a motion in the sensor operation field.
- Detecting another motion during the lamp operation extends the period of operation.
- By changing the settings of LUX, SENS and TIME we can adapt the sensor operation to individual requirements.

COMMENTS:
- Connect electric cables according to the instructions and effective standards.
- The installation should be made by an authorised electrician.
- Prior to connecting the device, make sure that the main power supply has been switched off.
- Do not install the sensor neither near sources of heat, air-conditioning outlets, flue gas pass or dryers, nor during rainfall.
- The sensor is more efficient if the object supposed to activate the lighting device moves across the sensor operation field, whereas it is less efficient when the object moves towards or backwards from the sensor.

TROUBLESHOOTING

If the lamp connected to the sensor does not work:
- check whether electrical connections are correct;
- check whether the lamp is in a good working condition;
- check whether LUX settings correspond to the lighting conditions.

If the coverage/ sensitivity is too poor:
- check whether there are no obstacles in the sensor operation field;
- check whether the object moves in the sensor operation field;
- check whether the sensor is installed at an appropriate height.

The sensor does not switch off the connected lamp automatically:
- check whether there is no continuous movement in the sensor operation field;
- check whether the sensor is not set to the longest operation time (TIME);
- check whether the power of the connected lamp does not exceed the maximum sensor load.

WEEE label signifies the necessity of selective collection of waste electric and electronic equipment. The products thus marked must not be disposed of to the standard waste bins together with other types of waste. Such products may be environmentally harmful and require special forms of processing, recovery, recycling and neutralization.

DE PRODUKT: BEWEGUNGSMELDER ST701D

TECHNISCHE DATEN:

Leistung:	1200 W (Glühlampen) 300 W (Energiesparlampen, LED-Lampen)
Erkennbare Bewegungsgeschwindigkeit:	0,6 – 1,5 m/s
Bereich der Lichtintensität:	3 - 2000 LUX
Energieaufnahme:	0,9 W (im Betrieb)
Bewegungsmelder des Typs:	5,8 GHz CW, ISM-Band
Leistung des Sensors:	<0,2 mW
Spannung:	220-240 V / 50/60 Hz
Erkennungsbereich:	1-8 m
Erkennungswinkel:	360°
Betriebsdauer: mind.:	min: 10 sec ± 3 sec; max: 12 min ± 1 min
Montagehöhe:	2 - 6 m

INSTALLATION:
- Schalten Sie die Sicherung ab.
- Schließen Sie alle Kabel entsprechend dem Schema, Zeichnung Nr. 1, an.
- Stellen die Sicherungen wieder an und führen den Funktionstest des Bewegungsmelders durch.

FUNKTIONSTEST DES BEWEGUNGSMELDERS:
- Stellen Sie nun die Zeit (TIME) auf Minimum und die Empfindlichkeit (LUX) auf Maximum, sofern Sie den Test bei Tageslicht durchführen - Zeichnung Nr. 2.
- Wird nun Strom zugeführt,die Anlage benötigt 30 Sekunden, um in den Betriebszustand überzugehen.
- Die Lampe, an die der Bewegungsmelder angeschlossen ist, wird eingeschaltet, sobald im Erfassungsbereich des Sensors eine Bewegung festgestellt wird.
- Die Ermittlung einer weiteren Bewegung verlängert die Einschaltdauer der Lampe.
- Durch die Änderung der Einstellungen LUX, SENS und TIME kann die Arbeitsweise des Bewegungsmelders an die jeweiligen Bedürfnisse des Verbrauchers angepasst werden.

ANMERKUNGEN:
- Elektrische Leiter müssen immer in Übereinstimmung mit der Anweisung und den geltenden Normen angeschlossen werden.
- Die Installation sollte von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich bitte, dass alle Stromkreise spannungsfrei geschaltet wurden.
- Der Montageort des Bewegungsmelders sollte sich nicht in der Nähe von Wärmequellen, Klimaanlagenöffnungen, Ausströmkanälen von Dämpfen oder Abgasen befinden, die Montage sollte nicht in Regen erfolgen.
- Der Bewegungsmelder arbeitet wirkungsvoller, wenn das Objekt, welches den Sensor auslöst, sich quer zum Sensor bewegt, die Wirkung wre schlechtert sich, wenn sich das Objekt in Richtung des Sensors oder in die entgegengesetzte Richtung bewegt.

PROBLEMBEHEBUNG

Wenn eine an den Bewegungsmelder angeschlossene Lampe nicht funktioniert:
- prüfen Sie, ob die Kabel richtig angeschlossen sind;
- prüfen Sie, ob die Lampe funktionstüchtig ist;
- prüfen Sie, ob die LUX-Einstellung an die vorhandenen Lichtverhältnissen angepasst ist.

Wenn der Wirkungsgrad / die Empfindlichkeit zu gering sind:
- prüfen Sie, ob keine Hindernisse den Erkennungsbereich behindern,
- prüfen Sie, ob sich das Objekt im Erkennungsbereich des Sensors bewegt,
- prüfen Sie, ob der Bewegungsmelder in korrekter Höhe montiert wurde.

der Sensor schaltet die angeschlossene Lichtquelle nicht automatisch ab:
- prüfen Sie, ob es im Erkennungsbereich des Sensors zu keiner Dauerbewegung kommt,
- prüfen Sie die eingestellte Betriebsdauer des Sensors (TIME),
- prüfen Sie, ob die Leistung der angeschlossenen Lampe, die maximale Belastung der Sensors nicht überschreitet.

Das WEEE-Zeichen verweist auf die Notwendigkeit, verbrauchte Elektro-und Elektronikgeräte getrennt zu sammeln Produkte, die dieses Zeichen tragen, können nicht mit normalem Müll entsorgt werden. Derartige Produkte können umweltschädlich sein und benötigen besondere Methode der Verarbeitung, Wiederverwertung, Recycling und Unschädlichmachung.

ES PRODUCTO: SENSOR DE MOVIMIENTO ST701D

DATOS TÉCNICOS:

Potencia:	1200 W (para fuentes incandescentes) 300 W (para Simple fluorescente compacte, lampa LED)
Velocidad de detección:	0,6 – 1,5 m/s
Rango de intensidad luminosa:	3 - 2000 LUX
Consumo de energía:	0,9 W (en el modo funcionando)
Tipo de sensor:	5,8 GHz CW, banda ISM
Potencia de transmisión:	<0,2 mW
Alimentación:	220-240 V / 50/60 Hz
Intervalo de detección:	1-8 m
Ángulo de detección:	360°
Tiempo de funcionamiento:	mín: 10 sec ± 3 sec; máx: 12 min ± 1 min
Altura de instalación:	2 - 6 m

INSTALACIÓN:
- Desconecte la fuente de alimentación.
- Conecte los cables de acuerdo con el diagrama en la figura 1.
- Encienda la fuente de alimentación y realice una prueba del sensor.

PRUEBA DEL SENSOR:
- Ajuste el tiempo (TIME) y la sensibilidad a la luz (LUX) al máximo. En caso de que la prueba se realice durante el día - figura 2.
- Después de encender la fuente de alimentación, el dispositivo necesita 30 segundos para entrar en el modo de funcionamiento.
- La luz a la que está conectado el sensor debe encenderse después de detectar un movimiento en el área de funcionamiento del sensor.
- Si se detecta otro movimiento durante el funcionamiento de la lámpara, el tiempo de funcionamiento se prolonga.
- Al cambiar la configuración de LUX, SENS y TIME, podemos ajustar el funcionamiento del sensor a las necesidades individuales.

NOTAS:
- Los cables eléctricos deben conectarse de acuerdo con las instrucciones y los estándares vigentes.
- La instalación debe ser realizada por un electricista autorizado.
- Antes de conectar el dispositivo a la red eléctrica, asegúrese de que el suministro principal de energía esté desconectado.
- No instale el sensor cerca de fuentes de calor, cerca de aparatos de aire acondicionado, conductos de ventilación, conductos de escape o gases de combustión, ni tampoco durante la lluvia.
- El sensor funciona de manera más eficiente cuando el objeto que debe activar la luz se mueve a través del área de funcionamiento del sensor, y menos eficiente cuando el objeto se mueve hacia o desde el sensor.

SOLUCIONAR EL PROBLEMA

Si la lámpara conectada al sensor no funciona:
- compruebe que las conexiones eléctricas estén correctas;
- compruebe que la lámpara funcione correctamente;
- compruebe que la configuración de LUX corresponda a las condiciones de iluminación.

Si el rango de detección/ la sensibilidad es demasiado baja:
- compruebe que no haya obstáculos en el área de funcionamiento del sensor;
- compruebe que el objeto se mueva en el área de funcionamiento del sensor;
- compruebe que el sensor esté montado a una altura adecuada.

El sensor no apaga automáticamente la lámpara conectada:
- compruebe que no haya movimiento constante en el área de funcionamiento del sensor;
- compruebe que el tiempo de funcionamiento (TIME) no esté configurado en el máximo;
- compruebe que la potencia de la lámpara conectada no supere la carga máxima del sensor.

Marcado WEEE indica necesidad de colectare selectiva a echipamentului electric si electronic uzat. Produsele astfel marcate nu pot n arunc cate la gunoiul obisnuit impreuna cu alte deseuri. Aceste produse pot provoca daune mediului natural si necesita o forma speciala de prelucrare, recuperare, reciclare si neutralizare.

HU TERMÉK: MOZGÁSÉRZÉKELŐ ST701D

MŰSZAKI ADATOK:

Teljesítmény:	1200 W (izzólámpák) 300 W (kompakt fénycső, LED lámpa)
észlelt mozgási sebesség:	0,6 – 1,5 m/s
Megvilágítási tartomány:	3 - 2000 LUX
Teljesítményfelvétel:	0,9 W (üzemi)
érzékelő típusa:	5,8 GHz CW, ISM sáv
érzékelő teljesítménye:	<0,2 mW
Tápfeszültség:	220-240 V / 50/60 Hz
érzékelési távolság:	1-8 m
érzékelési szög:	360°
Működési idő: perc:	min: 10 sec ± 3 sec; max: 12 min ± 1 min
Telepítési magasság:	2 - 6 m

TELEPÍTÉS:
- Válassza le a tápfeszültséget;
- Vegye le a fedelet, és csatlakoztassa az elemet az 1. ábra szerint;
- Kapcsolja be a tápfeszültséget, és ellenőrizze az érzékelő működését.

ÉRZÉKELŐ TESZTELÉSE:
- Állítsa be az időt (TIME) minimumra, a fényérzékenységet (LUX) pedig a maximumra, ha a tesztelést nappal végzi – 2. ábra.
- A tápfeszültség bekapcsolása után az érzékelőnek 30 s időre van szüksége üzemkész állapot eléréséig.
- Az érzékelő által vezérelt lámpának fel kell gyulladnia, ha az érzékelő mozgást érzékel a látószögben.
- Ha az érzékelő ismét mozgást érzékel, amíg a lámpa világít, akkor meghosszabbítódik annak működési ideje.
- A LUX, SENS és TIME beállítások változtatásával az érzékelő működését illesztheti az igényekhez.

MEGJEGYZÉSEK:
- Az elektromos vezetékeket az utasítás és a vonatkozó szabványok szerint kell csatlakoztatni.
- A telepítést szakképzett villanyszerelő végezze.
- Az érzékelő csatlakoztatása előtt meg kell győződni arról, hogy a tápfeszültség főkapcsolója ki van-e kapcsolva.
- Az érzékelőt ne szerelje fel hőforrások, A légkondicionálók, szellőzőnyílások, égéstermékek vagy szárítók közelében, továbbá akkor, ha esik az eső.
- Az érzékelő hatékonyabban érzékeli a tárgyat, amelyik az érzékelő látószögében, keresztben mozog, mint a felénk irányuló, vagy attól távolodó mozgást.

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

ha az érzékelőre kapcsolt lámpa nem működik:
- ellenőrizze az elektromos bekötés helyességét,
- ellenőrizze, hogy működik-e a lámpa,
- ellenőrizze, hogy a LUX beállítás megfelel-e a világítási feltételeknek.

ha az érzékelési távolság/ érzékenység túl alacsony:
- ellenőrizze, hogy ellenőrizze, hogy nincs-e akadály az érzékelő látószögében,
- ellenőrizze, hogy van-e mozgás az érzékelő látószögében,
- ellenőrizze, hogy az érzékelő telepítési magassága megfelelő-e.

Az érzékelő nem kapcsolja ki automatikusan a lámpát:
- ellenőrizze, hogy az érzékelő látószögében nincs-e folyamatos mozgás,
- ellenőrizze, hogy az érzékelő a legkisebb működési időre (TIME) van-e beállítva,
- ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott lámpa teljesítménye nem lépi-e túl az érzékelő maximális terhelhetőségét.

A WEEE jelölés az elhasznált elektromos és elektronos készülékek feldobása szelektív gyűjtésére szól. Az így módon jelölt termékeket nem szabad az általános szemétedze, a többi hulladékkal együtt kidni. Az ily módon jelölt termékek veszélyesek lehetnek a természetes környezetre és speciális feldolgozási, visszavagyás, újrahasználási és megsemmisítési eljárást igényelnek.

LT GAMINYS: SPINDULIŲ JUDESIO JUTIKLIS ST701D

TECHNINIAI DUOMENYS:

Galingumas:	1200 W (kaitinamosioms lempoms) 300 W (kompaktinėms fluorescencinėms lempoms, LED lempoms)
Nustatomas judesio greitis:	0,6 – 1,5 m/s
Šviesos intensyvumo diapazonas:	3 - 2000 LUX
Jutiklio galingumas:	0,9 W (veikimo metu)
Jutiklio tipas:	5,8 GHz CW, ISM juosta
Jutiklio galingumas:	<0,2 mW
Maitinimo šaltinis:	220-240 V / 50/60 Hz
Aptikimo diapazonas:	1-8 m
Aptikimo kampas:	360°
Veikimo laikas:	min: 10 sec ± 3 sec; max: 12 min ± 1 min
įrengimo aukštis:	2 - 6 m

ĮRENGIMAS:
- Atjunkite maitinimo šaltinį;
- Prijunkite laidus pagal 1 pav. schemą;
- Įjunkite maitinimo šaltinį ir patikrinkite jutiklio veikimą.

JUTIKLIO BANDYMAS:
- Nustatykite didžiausią matuojamą laiką (TIME) ir didžiausią jautrumą šviesai (LUX), jei bandymas atliekamas dieną – 3 pav.
- Jungus maitinimą, prietaisas per 30 sekundžių praeis veiki. • Šviesavos, prie kurio prijungtas jutiklis turi užsidegti, aptikus judesį jutiklio veikimo zonoje.
- Kito judesio aptikimas veikiant šviesavui pratęsiga veikimo laiką.
- Keisdami LUX, SENS ir TIME nustatymus, galite pritaikyti jutiklio veikimą savo poreikiams.

PASTABOS:
- Elektros prietaisai turi būti prijungti pagal instrukcijų ir galiojančius standartus.
- Montavimą darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Prieš prijungdami prietaisą, įsitikinkite, ar išjungtas pagrindinis maitinimo šaltinis.
- Nemontuokite jutiklio šalia šilumos šaltinių, oro kondicionierių angų, ventiliatorių, dūmtraukių kanalų ar džiovyklų, taip pat per lietų.
- Jutiklis yra veiksmingesnis, kai objektas, kuri pirmiaus aptikęs suveiks, judės įstrižai jutiklio veikimo zonos, o mažiau efektyvus, kai objektas juda link jutiklio ar nuo jo.

PROBLEMŲ IŠSPRENDIMAS

Jei šviestuvas prijungtas prie jutiklio neveikia:
- patikrinkite, ar teisingai prijungti elektros laidai;
- patikrinkite, ar šviestuvas yra tvarkingas;
- patikrinkite, ar LUX nustatymas atitinka apšvietimo sąlygas.

Jei veikimo diapazonas / jautrumas yra pernelyg silpnas:
- patikrinkite, ar nėra trukdžių, jutiklio veikimo zonoje;
- patikrinkite, ar objektas juda jutiklio veikimo zonoje;
- patikrinkite, ar jutiklis įrengtas tinkamame aukštyje.

Jutiklis automatiškai neišjungia prijungto prie jo šviestuvo:
- patikrinkite, ar nėra nuolatinio judėjimo jutiklio veikimo zonoje;
- patikrinkite, ar jutiklio nenustatyas ilgiausiam veikimo laikui (TIME);
- patikrinkite, ar prijungto šviestuvo galingumas neviršyta didžiausios jutiklio apkrovos.

Ženklinimas WEEE nurodo selektyvaus naudotos elektrinių ir elektroninių įrenginių surinkimo būtinybę. Šiuo ženklu pažymėtų gaminių negalima mesti kartu su įprastomis šiukšlėmis. Tokie gaminiai gali kenkti aplinkai ir reikalauja specialaus perdirbimo, perdirbimo kartotiniam panaudojimui, utilizavimo ir nukenkinimo.

LV IZSTRĀDĀJUMS: STARU KUSTĪBAS SENSORS ST701D

TEHNISKIE DATI:

Jauda:	1200 W (kvēlspuldžu avotiem) 300 W (kompaktiem luminiscences spuldzēm, LED lamp)
Nosakāmais kustības ātrums:	0,6 - 1,5 m/s
Gaismas intensitātes diapazons:	3 - 2000 LUX
Enerģijas patēriņš:	0,9 W (darbības laikā)
Sensora tips:	5,8 GHz CW, ISM frekvenču josla
Sensora jauda:	< 0,2 mW
Barošana:	220-240 V / 50/60 Hz
uztveršanas diapazons:	1-8 m
uztveršanas leņķis:	360°
darbības laiks, min.:	min: 10 sec ± 3 sec; max: 12 min ± 1 min
uzstādīšanas augstums:	2 - 6 m

UZSTĀDĪŠANA:
- Atvienojiet strāvas padevi;
- Pievienojiet vadus saskaņā ar shēmu 1. attēlā;
- Ieslēdziet barošanu un pārbaudiet sensora darbību.

SENSORA PĀRBAUDE:
- Iestatiet minimālo laiku (TIME) un maksimālo gaismas jutīgumu (LUX), ja pārbaude notiek dienā (2. attēls).
- Pēc barošanas, ierīcei ir nepieciešamas 30 sekundes, lai pārietu darba stāvoklī.
- Lampai, kas ir savienota ar sensoru, jāieslēdzas pēc kustības konstatēšanas sensora darbības laikā;
- Kārtējās kustības konstatēšana spuldzes darbības laikā palielina tās darbību;
- Mainot iestatījumus LUX, SENS vai TIME nustatnymus, galite pritaikyti jutiklio veikimą savo poreikiams.

PIEZĪMES:
- Elektriskie vadi jāpievieno saskaņā ar instrukciju un spēkā esošajām normām.
- Uzstādīšanu jāveic kvalificētam elektriķim.
- Pirms ierīces pievienošanas pārliecinieties, ka elektrības padeve ir izslēgta.
- Nemontējiet sensoru siltuma avotu tuvumā, gāzas izplūdes vietās no kondicionētājiem, ventilatoriem, izplūdes gāzu kanālu vai žāvētāju atrašanās vietu tuvumā, kā arī lietus laikā.
- Sensora darbība ir daudz efektīvāka, ja objekts, kam jāizsāka apgaismes ierīces darbība, pārvietojas pa visu sensora uztveres lauku, un mazāk efektīva, ja objekts pārvietojas sensora virzienā vai prom no tā.

PROBLĒMU RISINĀŠANA

Ja lampa, kas ir savienota ar sensoru nedarbojas:
- pārbaudiet elektrisko savienojuma atbilstību;
- pārbaudiniekus, ka lampa ir darba kārtībā;
- pārbaudiniekus, ka LUX iestatījumi atbilst apgaismošanas apstākļiem.

Ja darbības diapazons/jutīgums ir pārāk vājš:
- pārbaudiet, vai sensora darbības laukā nav šķēršļu,
- pārbaudiet, vai objekts pārvietojas sensora darbības laukā,
- pārbaudiet, vai sensors ir uzstādīts pareizā augstumā.

Ja sensors automātiski neizslēdz pievienoto lampu:
- pārbaudiet, vai sensora darbības zonā kas nepārtraukts kustības;
- pārbaudiet, vai sensors nav iestatīts uz ilgāko darbības laiku (TIME);
- pārbaudiet, vai pievienotā lampa jauda nepārsniedz sensora maksimālo slodzi.

Hermet gaismekļi un jā komponenti vai baterei apkaitējuši videi. Ievērojot gaismekļa aizsākšanu atkārtotu lietošanu pašķīs datos no plastmasas un cīsem elementiem, jaimet atsevišķu, speciāli piemērotu atkārtotu tvertnes. Gaismekļi, kuru vairs nelietos, jāimet tam piemērotas atkārtotas tvertnes, vai pievienu datus atsarādīšas organizāju ietekumi. Hermet gaismekļa lietotas spuldzes nedrīkst ieteist kopeja atkārtotu tvertne pievero pardevej vai rubtoja ietekumi.

RO PRODUSUL: SENZOR DE MIŞCARE ST701D

DATE TEHNICE:

Puterea:	1200 W (pentru surselе incandescente) 300 W (pentru Simple fluorescente compacte, lampa LED)
Viteza de detecţie:	0,6 – 1,5 m/s
Gama de intensitate luminoasă:	3 - 2000 LUX
Consumul de energie:	0,9 W (în timpul funcţionării)
Tipul senzorului:	5,8 GHz CW, bandă ISM
Puterea senzorului:	< 0,2 mW
Alimentare:	220-240 V / 50/60 Hz
Intervalul detectare:	1-8 m
unghiul de detectare:	360°
Timpul de lucru:	min: 10 sec ± 3 sec; max: 12 min ± 1 min
Înălţimea instalaţiei:	2 - 6 m

INSTALAŢIA:
- Deconectaţi sursa de alimentare.
- Conectaţi cablurile cum ar arăta în figura 1.
- Porniţi alimentarea electrică şi efectuaţi testul de funcţionare a senzorului.

PROBA SENZORULUI:
- Setaţi timpul (TIME) la minim şi sensibilitatea la lumină (LUX) la maxim în caz că sunt se execută testul în timpul zilei - Figura 2.
- Alimentarea electrică, dispozitivul necesită 30 de secunde pentru a trece în modul de funcţionare.
- Sursa de lumină la care este conectat senzorul trebuie să luminare după depistarea mişcării în raza de acţiune a senzorului.
- Depistarea mişcării următoare în timpul funcţionării lămpii prelungeşte perioada de funcţionare.
- Modificând setările LUX, SENS şi TIME putem ajusta modul de funcţionare a senzorului la necesităţile proprii.

NOTĂ:
- Cablurile electrice trebuie conectate în conformitate cu instrucţiunea şi standardele în vigoare.
- Montajul trebuie efectuat de către un electrician autorizat.
- Înainte de conectarea echipamentului asiguraţi-vă că sursa principală de alimentare a fost deconectată.
- Nu instalaţi senzorul în apropierea surselor de căldură, pirotehnice, conducte de evacuare a gazelor arse sau aruncătoarelor, precum şi pe timp de ploaie.
- Senzorul este mai eficient, atunci când obiectul care trebuie să declanşeze dispozitivul de iluminat se mişcă transversal câmpului de acţiune a senzorului, şi mai puţin eficient atunci când obiectul se deplasează înainte şi înapoi faţă de senzor.

SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR

dacă sursa electrică conectată la senzor nu funcţionează:
- verificaţi conexiunile electrice,
- verificaţi dacă lampa este în stare bună,
- verificaţi dacă setările LUX corespund condiţiilor de iluminare.

dacă aria de acţionare/sensibilitatea este prea mică:
- verificaţi dacă există obstacole în aria de funcţionare a senzorului,
- verificaţi dacă obiectul se mişcă în aria de acţiune a senzorului,
- verificaţi dacă senzorul este montat la înălţime corespunzătoare.

Senzorul nu deconectează în mod automat sursa de lumină conectată:
- verificaţi dacă există mişcare permanentă în aria de funcţionare a senzorului,
- verificaţi dacă senzorul nu este setat la timpul cel mai lung de funcţionare (TIME),
- verificaţi dacă puterea lămpii conectate nu depăşeşte sarcina maximă a senzorului.

Marcajul WEEE indica necesitatea de colectare selectiva a echipamentului electric si electronic uzat. Produsele astfel marcate nu pot n arunc cate la gunoiul obisnuit impreuna cu alte deseuri. Aceste produse pot provoca daune mediului natural si necesita o forma speciala de prelucrare, recuperare, reciclare si neutralizare.

RU ИЗДЕЛИЕ: ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ST701D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Мощность:	1200 W (для ламп накаливания) 300 W (для компактных люминесцентных ламп, LED)
Обнаруживаемая скорость движения:	0,6 - 1,5 m/s
диапазон интенсивности света:	3 - 2000 LUX
Расход мощности:	0,9 W (во время работы)
тип датчика:	5,8 GHz CW, диапазон ИСМА
датчик мощности:	< 0,2 mW
Питание:	220-240 V / 50/60 Hz
Радиус обнаружения:	1-8 m
Угол обнаружения:	360°
время работы:	min: 10 sec ± 3 sec; max: 12 min ± 1 min
высота установки:	2 - 6 m

УСтан Онка :
- отключите питание;
- подключите провода, как показано на рисунке 1;
- включите питание, а затем проведите действие датчика.

теСт дат чИка:
- Настройте время (TIME) на минимум и чувствительность к свету (LUX) на максимум, если тест проходит днем - Рисунок 3.
- после включения питания устройству необходимо 30 секунд, чтобы перейти в состояние действия.
- лампа, к которой подключен датчик, должна загореться при обнаружении движения в поле действия датчика.
- обнаружение следующего движения во время работы лампы продлевает действие.
- Изменяя настройки LUX, SENS и TIME, можно настроить действие датчика согласно собственным персональным нуждам.

за Мечом Ик:
- Электрические кабели должны быть подключены в соответствии с инструкциями и действующими стандартами.
- Установку должна производить квалифицированным электриком
- перед подключением устройства убедитесь, что питание было выключено.
- Не устанавливайте датчик рядом с источниками тепла, выходами кондиционерных систем, вентиляторов, каналов удаления газов или сушилок, а также во время дождя.
- Датчик является более эффективным, когда объект, который должен вызвать работу лампы освещения, перемещается поперек поля действия датчика, а менее эффективным, когда объект движется в сторону или от датчика.

Рейлеигх ПРОБлеМ

если лампа, подключенная к датчику, не загорается:
- проверьте правильность электрических соединений,
- убедитесь, что лампа исправна,
- убедитесь, что параметры LUX соответствуют условиям освещения.

если рабочий диапазон / чувствительность слишком слабые:
- убедитесь, что нет барьер в поле работы датчика,
- убедитесь, что кто-то объект перемещается в поле действия датчика,
- убедитесь, что датчик установлен на соответствующей высоте.

датчик не выключает подключенную лампу автоматически:
- убедитесь, что нет постоянного движения в поле действия датчика,
- убедитесь, что датчик не настроен на самое длительное время действия (TIME),
- убедитесь, что мощность подключенной лампы не превышает максимальной нагрузки датчика.

Знак WEEE указывает на необходимость отдельного сбора использованного электрического и электронного оборудования. Так обозначенные изделия нельзя выкидывать вместе с обычным мусором и другими отбросами. Такие изделия могут быть вредны для окружающей среды и человеческого здоровья, поэтому требуют специального способа переработки (регенерации/ рекуперации/ обезвреживания.

SK VÝROBOK: DETEKTOR POHYBU ST701D

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Výkon:	1200 W (pre výbojkové zdroje) 300 W (pre kompaktné žiarivky, LED)
Obhajovaná zrýchlenosť pohybu:	0,6 - 1,5 m/s
Rozsah intenzity svetla:	3 - 2000 LUX
Príkon:	0,9 W (počas prevádzkovom režime)
Typ čidla:	5,8 GHz CW, pásma ISM
**Výkon