



Immax NEO
Smart magneettinen
anturi
oviin ja ikkunoihin, Zigbee 3.0

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA



Valmistaja ja maahantuojaja:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.xz
Made in P.R.C.

TEKNISET TIEDOT:

Väri: valkoinen

Paristo: 3V CR2032

Protokolla: ZigBee

3.0

Taajuus: 2400MHz-2483.5MHz

Suurin RF-lähtöteho: ZigBee: 10dBm - max 19dBm Kantama:

30 m avoimella alueella

Valmiustilan virta: <5uA

Käyttövirta: <60mA

Käyttölämpötila: -10 - +55 C Pariston kesto:

2 vuotta (10 kertaa päivässä) Mitat:

Pituus: 54/34 mm

Leveys: 24/10 mm

Korkeus: 12/12

mm

IMMAX NEO -MAGNEETTIAANTURIN YHDISTÄMINEN IMMAX NEO -SOVELLUKSEEN

Huomautuksia: Sovelluksen Android- ja iOS-versioissa saattaa esiintyä pieniä eroavaisuuksia, kuten hieman erilaisia komentoja tai kuvakkeita, mutta toimintaperiaate on sama.

Laiteohjelmistopäivitykset saattavat aiheuttaa muutoksia sovelluksen toiminnallisuuteen.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

1. Paina nollausneulan avulla magneettianturin nollauspainiketta ja pidä sitä painettuna yli 5 sekuntia, kunnes LED-merkkivalo alkaa vilkkua-
2. Kaikki on valmiina yhdistämistä varten.

3. Avaa Immax NEO PRO -sovellus.
4. Napsauta "Huone"-kuvaketta.
5. Lisää uusi laite napsauttamalla "+"-kuvaketta.
6. Valitse Immax NEO -luokka vasemmasta sarakkeesta.
7. Valitse magneettianturi - zigbee käytettävissä olevista tuotteista-
8. Valitse älykäs yhdyskäytävä, jonka kanssa haluat yhdistää tämän laitteen (huom: tämä on tarpeen, jos sinulla on useampi kuin yksi Immax NEO PRO -älykäytävä).
9. Napsauta Seuraava vaihe -kuvaketta.
10. Varmista, että LED vilkkuu.
11. Napsauta Seuraava vaihe -kuvaketta.
12. Odota, kunnes laite on pariliitetty kunnolla Immax NEO PRO -älykästä yhdyskäytävän kanssa.
13. Kirjoita laitteen nimi.
14. Valitse huone, johon haluat laitteen sijoittaa.
15. Napsauta "Valmis".

LAITTEEN IRROTTAMINEN PARILIITOKSESTA IMMAX NEO PRO SMART GATEWAYN KANSSA

1. Avaa Immax NEO PRO -sovellus.
2. Napsauta "Huone"-kuvaketta.
3. Valitse laite, jonka pariliitoksen haluat poistaa.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa kuvaketta "Asetukset".
5. Napsauta "Poista laite".
6. Valitse yksi vaihtoehdoista
 - a) Katkaise yhteys - poistaa laitteen Immax NEO PRO -sovelluksesta, mutta laitteen tiedot säilyvät tallennettuina Immax NEO -pilvipalveluun.
 - b) Katkaise yhteys ja poista tiedot - poistaa laitteen Immax NEO PRO -sovelluksesta ja Immax NEO -pilvestä.
7. Vahvista laitteen poistaminen.

IMMAX NEO MAGNEETTIANTURIN NOLLAUS

Paina nollausneulan avulla magneettianturin nollauspainiketta ja pidä sitä painettuna yli 5 sekunnin ajan, kunnes LED-ilmaisain alkaa vilkkua.

Turvallisuustiedot

VAROITUS: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tämä tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisen tai loukkaantumisen nieltynä.

VAROITUS: Jokainen akku voi vuotaa haitallisia kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa ihoa, vaatteita tai aluetta, jossa akkua säilytetään. Loukkaantumisvaaran välttämiseksi älä anna akusta peräisin olevien aineiden joutua kosketuksiin silmien tai ihon kanssa. Jokainen akku voi räjähtää tai jopa räjähtää, jos se altistuu tulelle tai muulle liialliselle kuumuudelle. Ole varovainen akkuja käsitellessäsi. Vähennä akkujen virheellisestä käsittelystä aiheutuvaa loukkaantumisriskiä noudattamalla seuraavia varotoimenpiteitä:

- Älä käytä samassa laitteessa eri merkisiä ja tyyppisiä paristoja.
- Kun vaihdat paristoja, vaihda aina kaikki laitteessa olevat paristot.
- Älä käytä ladattavia tai uudelleenkäytettäviä paristoja.
- Älä anna lasten asettaa paristoja ilman valvontaa.

-Noudata paristojen valmistajan ohjeita paristojen asianmukaisesta käsittelystä ja hävittämisestä VAROITUS: Tuote ja paristot on hävitettävä kierrätyskeskuksessa. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.

VAROITUS: Tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi johdot on tuotava asennuspaikalle voimassa olevien määräysten mukaisesti. Asennuksen saa suorittaa vain henkilö, jolla on asianmukainen elektroniikka-alan sertifikaatti. Asennuksen aikana tai vian havaitsemisen yhteydessä virtajohto on aina irrotettava pistorasiasta (suorassa kytkennässä kyseinen katkaisija on kytkettävä pois päältä). Virheellinen asennus voi vahingoittaa tuotetta ja aiheuttaa loukkaantumisia.

VAROITUS: Älä pura tuotetta, sähköisku voi aiheuttaa sähköiskun.

VAROITUS: Käytä vain tuotteen mukana toimitettua alkuperäistä verkkolaitetta. Älä käytä laitetta, jos virtajohdossa on merkkejä vaurioista. VAROITUS: Noudata laitteen mukana toimitetun käyttöoppaan ohjeita.

HUOLTO

Suojaa laite saastumiselta ja likaantumiselta. Pyyhi laite pehmeällä liinalla, älä käytä karkeaa tai karkeaa materiaalia.

ÄLÄ KÄYTÄ liuottimia tai muita aggressiivisia puhdistusaineita tai kemikaa

Tälle tuotteelle on annettu vaatimustenmukaisuusvakuutus, lisätietoja on osoitteessa www.immax.cz.

