



Xiaomi Haylou Solar LS05 älykello



Lataus

1. Lataa kelloa vain mukana toimitetulla latauskaapelilla ja tarkista aina, että liitin on kytketty kunnolla.
2. Käytä vain laadukkaita merkkilatureita, joiden lähtöjännite on 5 V ja lähtövirta vähintään 0,5 A.
3. Jos et käytä kelloa pitkään aikaan, sen virta saattaa loppua ja sen lataaminen laturiin kytkettynä kestää muutaman minuutin.
4. Pidä latausliittimet kuivina. Kuivaa kello aina huolellisesti ennen lataamista.



Lataa sovellus



Android:

Asenna QR-koodinlukija

1. Skanna QR-koodi:



2. Jos et pysty hakemaan QR-koodia, lataa Haylou Fit -sovellus Google Playsta.



iOS:

1. Asenna QR-koodinlukija

2. Skanna QR-koodi:



3. Jos et pysty hakemaan QR-koodia, lataa Haylou Fit -sovellus App Storesta.



Yhteyden muodostaminen puhelimeen

1. Pidä toimintopainiketta painettuna käynnistääksesi kellon. Näyttöön ilmestyy QR-koodi.
2. Skanna QR-koodi ladataksesi ja asentaaksesi Haylou Fitin uusimman version tai etsi sovellus Google Playsta tai App Storesta.
3. Käynnistä Haylou Fit -sovellus
4. Luo tili. Huomautus: voi kestää muutaman minuutin ennen kuin saat vahvistuskoodin sähköpostiisi.
5. Kirjaudu sisään Haylou-tilillesi
6. Valitse sovelluksessa "Valitse ranneke" "Laitteet"-valikosta tai käytä Lisää ranneke -komentoa skannaamalla kellon koodi.

Huomautus:

1. Puhelimen Bluetooth-yhteyden on oltava aktiivinen pariliitoksen muodostamisen aikana.
2. Jos kello ei lisää tai yhteys katkeaa, pidä toimintopainiketta alhaalla 3 sekuntia ja palauta tehdasasetukset. Toista sitten menettely liittääksesi puhelimesi kelloon.

Pukeutuminen











Kiristä rannekoru mukavasti ranteeseesi, jotta se ei putoa. Rannekoru tulisi asettaa yhden sormen etäisyydelle ranteen luusta. Huomautus: Rannekkeen asettaminen liian löysästi voi aiheuttaa epätarkkuutta sykemittarin lukemiin.



Ohjauslaitteet

1. Pyyhkäise päänäytössä alaspäin nähdäksesi Pika-asetukset.
2. Pyyhkäisemällä päänäytössä ylöspäin saat näkyviin ohjauspaneelin.
3. Siirry seuraavaan näyttöön pyyhkäisemällä päänäytössä vasemmalle tai oikealle.
4. Päänäytön ulkopuolella pääset päänäyttöön pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle.
5. Pidä sormi päänäytössä alhaalla 3 sekunnin ajan vaihtaaksesi valintakiekkoa.
6. Pidä toimintopainiketta painettuna 3 sekunnin ajan kytkeäksesi kellon pois päältä/päällä.
7. Paina toimintopainiketta kerran siirtyäksesi päänäyttöön/edelliseen näyttöön.
8. Paina harjoituksen aikana toimintopainiketta kerran keskeyttääksesi/ jatkaaksesi harjoitusta.

Toiminnot

	12 tilaa (juoksu, kävely, pyöräily, mäkipävely, kuntopyörä, jooga, juoksumatto, kuntosali, kävely, koripallo, jalkapallo, soutu).
	24 tunnin sykkeen seuranta
	unen seuranta
	sääennuste seuraaville 3 päivälle
	musiikin hallinta puhelimella
	rentoutushengitysharjoitukset
	merkintöjen tarkkuus sekunnin sadasosien tarkkuudella
	ajastin
	herätyskello
	ilmoitus toimimattomuudesta